

# Mini faretto LED da incasso

## 1W 12-24V (350mA) \*

**LAMPO**  
Lighting Technology  
since 1987




**FOGLIO ISTRUZIONI**  
INSTRUCTION SHEET

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni. Assicurarsi di leggere e comprendere le istruzioni prima dell'installazione.  
This instruction sheet must be kept for future reference. Be sure to read and understand the instruction before installation.

### DATI TECNICI

#### TECHNICAL DATA




 (il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto non selezionato ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclaggio)

(the symbol indicates that the product must not be disposed of as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling)

Serie	Voltage	Power	Lumen	IP	Foro Incasso Cut Hole	Faro incasso con molla Cut Hole with spring
TC01... TC02... TC03... TC04...	12V/24V DC	1W	100 Lm (Φuse)	IP20	Ø 25 mm	Ø 28 mm

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica < F >  
This product contain a light source of energy efficiency class < F >



### INSTALLAZIONE VERSIONE 12V/24V

Tensione costante: utilizzare converter 12/24V



#### SICUREZZA

- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato
- Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione
- Effettuare un foro nella posizione in cui andrà installato il faretto. Fissare il faretto nel foro tramite molla a corredo avendo cura di passare prima il cavo di alimentazione
- Collocare il prodotto in un luogo idoneo al grado di protezione IP20
- Collegare il cavo del faretto al driver "AL1224350" incluso
- Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici
- Non coprire la lampada con materiale termoisolante
- Non installare vicino superfici soggette ad alte temperature



### 12V/24V VERSION INSTALLATION

Constant voltage: use 12/24V converter



#### SAFETY

- Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel
- Always switch off the power before installing or servicing
- Make a hole in the position where the downlight will be installed. Fix the downlight in the hole taking care to pass the power cable first
- Observe the degree of IP20 protection of the downlight
- Connect the spotlight cable to the driver "AL1224350" included
- Do not disassemble or tamper with the product to avoid electric shock
- Do not cover the lamp with heat-insulating material
- Do not install near surface subject to high temperatures

### \*INSTALLAZIONE VERSIONE 350mA

#### 350mA VERSION INSTALLATION

